



FRENO CAJON. Montaje.

Encajar el Freno directamente en la guía colocada en el costado derecho o izquierdo.



Fijar el Freno al costado con un tornillo de 3,5 x 20 ó 3,5 x 25.

